



### **Vask av kammer (min. en gang i mnd.)**

Ikke bruk oppvaskmaskin, ta en bøtte/vask med varmt vann og litt såpe (zalo) og legg delene oppi. Etter vask må pakningene smøres med smørefett (vanlig vaselin kan også brukes). Smøringen hjelper mot knirkinger/lekkasje.

### **Renhold av luftfilter (min. annenhver mnd.)**

Ikke bruk støvsuger, maskinen kan bli ødelagt. Oppvaskbørste er det beste å bruke, børst forsiktig langs rillene/filteret, slik at de ikke legger seg ned og sperrer for viften.

### **Blandekanner**

Blandeforhold er 1 liter premix og 4 liter vann. Her er det viktig å bruke riktig blanding, da for mye vann kan innholdet fryse til klump og for lite vann kan det komme is på utsiden av beholderen. Og dette kan føre til at deler/maskinen blir ødelagt. Så riktig blandingsforhold er veldig viktig. Når en kanne er åpnet er det viktig med renslighet rundt åpningen, hvis denne er ren og kannen holdes kjølig, kan den vare opp mot forfallsdato. Utblandet slush i blandekanne MÅ stå kjølig og brukes innen 7 dager.

### **Slush i beholder**

I frysemodus (dag -6) vil maskinen fryse helt til en får slush i beholderen, deretter slå seg automatisk av og sette på frysing. I kjølemodus (natt 0-4) holder maskinen innholdet kaldt. Stor fordel å sette maskinen på kjølemodus når maskinen ikke brukes da det vil forlenge maskinen levetid samtidig som en også bruker mindre strøm. Slushen kan være i beholderen 1-3 uker når den står på enten frysing eller kjøling. Når det er slush i beholderen må maskinen aldri slås helt av.

### **Plassering av maskin**

Det må være god klaring rundt maskinen. Maskinen må stå 15 cm fra vegg og ha 40-50 cm klaring fra sidene.