

Stoelting SP 100

INSTRUKSJONSMANUAL

Servering

Slushen tappes ut av maskinen når serveringskranen åpnes (det svarte håndtaket dras ut). Når man stenger kranen skal man føre håndtaket hele veien tilbake mot maskinen. Slipp aldri håndtaket og la det sprette tilbake av seg selv.

Slik serverer man en godt blandet drikk:

1. Ha først smaken oppi begeret (1 pump for 2 dl, 2 pump for 3 dl beger og 3 pump for 5 dl beger).
2. Hold begeret under og mot kranen.
3. Dra ut håndtaket så langt det går og vri samtidig på det.
4. Fyll begeret med slush. Strålen fra kranen blander automatisk smaken med slushen på riktig måte.
5. Før håndtaket hele veien tilbake når begeret er fullt.

Vridningen som nevnt under punkt 3 hjelper til med å forhindre at rester blir liggende igjen i kranen.

Tømming av maskinen

Still bryteren på "STIRRING ONLY" (kun røring) i god tid før maskinen skal tømmes, f.eks. for rengjøring, slik at slushen begynner å smelte.

1. Fjern dryppskålen. (Ta tak med begge hendene nederst på skålen og dra forsiktig ut og ned.) Tøm slushen med dreneringskranen (nedre tappe kran).
2. Hell ca 10 liter varmt vann i beholderen slik at resten av slushen smelter.
3. Når isen er smeltet, tøm så av, å gjenta med lunkent vann.
4. Still bryteren i posisjon "OFF".



Demontering av kraner og visp

ADVARSEL! Før du begynner med demonteringen, still bryteren til "OFF" posisjon, å dra ut strømkontakten.

1. Tøm maskinen.
2. Demonterserveringskranen og dreneringskranen. Løsne først låsekamrene, og dra så kranen forsiktig rett ut av munnstykkene.
3. Fjern toppbegeret og plastlokket.
4. Fjern akselkorken.
5. Demonter låsringen.
6. Demonter islokket ved først å vri et motsols. Løft så vispen rett opp, og islokket vil følge med.
7. ta bort den nedre "plastbussningen."
8. Skru vingemutrene av islokket.
9. Fjern avstandsbrikken av teflon fra vispen.
10. Løft drivakselen forsiktig opp.

OBS! Håndter delene med forsiktighet. Skadede deler kan forårsake driftforstyrrelser.

Rengjøring av serveringskran og dreneringskran

1. Ta av O ringene og legg alle deler i varmt Zalo vann slik at evt tørket baseblanding løses opp.
2. Skyll alle deler i rent varmt vann.
3. Rengjør øvre og nedre munnstykke med varmt vann. Anvend spesialbørsten for rengjøring av munnstykkene. OBS! Rengjør ikke den faste vertikale akselen innvendig.
4. Rengjør maskinen utvendig med et mildt vaskemiddel. OBS! Etter hver rengjøring skal maskinen desinfiseres før den fylles med base.

Montering av kraner og visp

1. Smør de øvre 5-8 cm av drivakselen. Anvend kun smørefett / vaselin som er godkjent for matvarer.
2. Monter drivakselen. Roter og press akselen lett nedover til den griper fast i motorkoplingen.
3. Monter de faste fingrene på islokket med vingemutrene.
4. Monter avstandsbrikken på vispeakselen.
5. Monter islokket på vispeakselen.
6. Monter plastpakningen med den runde skulderen oppover.
7. Monter islokket / vispeenheten. Islokket sikres ved hjelp av hakk som passer i te tapper i beholderveggen. Vri lokket medsols til den låses. Pilen skal da peke mot serveringskranen. OBS! Kontroller at islokket er korrekt montert ved å forsøke å løfte helen enheten. Er dette umulig er den korrekt montert. En dobbel kontroll kan gjøres ved å vri vispeakselen for hånd. Kan den vris løst og rolig sitter islokket som det skal.

8. Monter låsringen ved å trykke den sammen med hendene og forsiktig styre den ned om islokket og mellom islokket og sylinderveggen. OBS! For å få en korrekt pasning kan man bruke akselkoppen og forsiktig drive låseringen nedover mot islokket.
9. Monter akselkoppen. Vri vispen slik at halvhullet i vispeakselen står rett overfor halvhullet i drivakselen. Koppen monteres ved at tappene i denne plasseres i hullet. Hvoretter den trykkes ned. Koppen må sitte riktig for at maskinen skal fungere skikkelig. Kontroller at tetningen i koppen sikkert korrekt.
10. Sett på plass plastlokket og toppbegeret.
11. Kontroller at monteringen er korrekt utført ved å sette i strømkabelen og sette bryteren på "STIRRING ONLY". Maskinen skal da gå stille og uten ulyder. Om ulyder kan høres sett bryteren på "OFF", demonter og kontroller delene, og monter igjen fra steg 1.
12. Smør kranens o-ringer og aksler med "matvarefett / vaselin". Bytt ut skadde og slitte o-ringer.
13. Smør munnstykkene innvendig og monter deretter kranene forsiktig. Serveringskranen – med det svarte håndtaket – passer inn i det øvre munnstykket, og den andre kranen i det nedre munnstykket. Sikre kranene med låsklammene.

Desinfisering

1. Monter kranene og hell deretter ca 25 liter av en løsning, bestående av 1 del desinfeksjonsmiddel (klorin) og 20 deler vann, i beholderen. Børste beholderens vegger ovenfor islokket slik at evt rester av baseblandingen løsnar. Sett bryteren i stillingen "STIRRING ONLY" og la maskinen vispe i ca 5 min. Tøm løsningen først gjennom serveringskranen og siden gjennom dreneringskranen. Skyll beholderen 3-4 ganger med vanlig lunkent vann.
2. Fyll beholderen med korrekt baseblanding. Sett bryteren i stillingen "STIRRING AND FREEZING", og hovedstrømbryteren i stillingen "NORMAL OPERATING POSITION".
3. Dryppskålen settes på plass ved at man setter den øvre delen av skålen mot maskinen og lar den gli opp mot smakshyllen så langt den må for at uttaket for serveringskålen skal passe. Trykk den nedre delen av dryppskålen mot maskinen og dra hele skålen nedover til den hviler mot de to tappene. Innlegget klikker på plass.

Anvend kun godkjente ingredienser fra Mr Slush, nøytral base og smak, i maskinen.

Rengjøring av smakspumper og flasker

Pumpene og flaskene må kun vaskes for å få fjernet tørkede rester av smak. Rengjør pumpene og flaskene i varmt vann og desinfiser likt som i forrige avsnitt. Skyll godt og fyll igjen med smak.