

BRUK AV SHAVE ICE MASKIN HB320A



Åpne frontdekselet. Sett inn isblokken og posisjoner så de n står midstilt. Skru ned platen med «ispiggene» ved å bruke sveivehåndtaket på siden. Stram til akkurat passe slik at piggene tar tak i isblokken.



Lukk frontdekselet. Maskinen vil ikke starte om dekkelet ikke er lukket på plass. Eventuelt juster knivbladet slik at det høvler isblokken til ønsket konsistens på «snøen».



Skru på maskinen og samle opp "snøen" i et beger. Du kan justere på knivbladet underveis ved behov.

NB! Temperer isblokken før den settes inn i Shave Ice maskinen. Ta ut isbøtten fra frysen 20 minutter før den skal brukes slik at den blir våt og ikke «klebrig» og iskald.



www.mrslush.no